

Smart Skin Care®

頭皮頭髪編

Step1



チェックのフローは左のようになっております。

Step2



メニューから「頭皮・髪チェック」を選択します。

メニューから「頭皮・髪チェック」を選択します。

測定したい項目、もしくは「すべての項目を測定」を選択してください。

Step 3



測定を開始します。

はじめに、頭皮・毛穴画像の撮影を行います。普段と異なる位置に分け目をつけ、分け目にヘッドを当てた状態で撮影ボタンを押してください。

撮影画像のピントがあっていることをご確認のうえ、決定ボタンを押してください

Step 4



次に毛穴画像を撮影します。

スライドスイッチを右に移動して撮影ボタンを押してください。

頭皮画像と同様に、撮影画像のピントが合っていることをご確認のうえ決定ボタンを押してください。

Step5



水分センサーの位置を確認してください。

水分量の測定



次に水分量を撮影します。

スライドスイッチを左に戻し、水分センサーを生え際近くに充てて測定します。

表示された水分値が妥当であれば決定ボタンを押してください

Step6



SEBUTAPEの反応面をしっかりと3秒ほど当ててください。

皮脂量の測定



皮脂量を測定します。

ガイドに従い、分け目にセブテープを3秒ほど当てたあと、皮脂を摂取したセブテープを充電クレードルのガイドに差し込み、画像を確認します。問題なければ撮影を行い、決定ボタンを押してください

Step7



もう片側が動く量をメモリで測定・入力してください。

柔軟性の測定



最後に柔軟性を測定します。

ガイドに従い、頭皮の片側を固定したあと、もう片側が動く量をメモリで測定し、入力してください

Step8

カウンセリング



全ての測定結果を2~3秒で解析します。



カウンセリングすることをお勧めします。

測定後、撮影画像と結果が表示されます。

総合アドバイスボタンを押すと詳細アドバイスが表示されます。

ホームへボタンを押すと測定結果を保存してホーム画面に戻ります。

(初回測定の場合は会員登録に続きます)

測定は以上になります